Guide de démarrage rapide






Image 1 Image 2 Image 3 Image 4






Image 5 Image 6 Image 7 Image 8








Image 9 Image 10 Image 11 Image 12








Image 13 Image 14 Image 15 Image 16

Image 1+2 Ouverture des vis du couvercle avec la clé Allen SW 6, refermement selon la Fig. 13 Machines Image 3+4 FI Sectionneur

Image 5+6 NH, de sorte que le circuit de la batterie est fermé à l'onduleur

Image 7+8 Ouvrir le couvercle de l'onduleur

Image 9 Les câbles, gris = connexion secteur au secteur, jaune/vert = mise à la terre avec mech. Connexion de la mise à la terre

Image 10+11 Commencer le FI sur « ON » pour la connexion secteur.

Image 12 Assembler et visser à nouveau le couvercle de l'onduleur

Image 13 Informations sur l'affichage de l'onduleur

Image 14 Trou de passage pour le câble LAN

Image 15 Brancher le câble LAN dans la prise POE

Image 16 Access Point

Le système est en fonctionnement et entièrement fonctionnel via PV, batterie et connexion secteur

Ces travaux ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié ou des électriciens.

VOTRE équipe HBT Energy Technology.